

BOLETIM TÉCNICO

USI STONECRYL PREDIAL

CARACTERÍSTICAS:

- Textura decorativa acrílica e hidrorrepelente, composta por grânulos finos (malha 25) e com pedrinhas brilhantes resultando em um acabamento elegante e leve.
- Revestimento decorativo destinado a fachadas, paredes internas e externas, dispensando pinturas posteriores.
- Produto desenvolvido à base de dolomitas, resina acrílica, pigmentos e cargas minerais inertes, microbocidas e aditivo hidrorrepelente a água.
- Proporciona grande capacidade de cobertura, excelente acabamento e alta durabilidade.

CORES:

- Diversas cores, consulte nosso catálogo.

CONSUMO:

- De 2,8 à 3 kg por m²

EMBALAGEM:

- Barrica de 35 Kg.



PREPARO DA SUPERFÍCIE:

- Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira e manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes como óleo.
- Em reboco novo, aguardar 28 dias para cura total.
- Preparar a parede aplicando o USI SELADOR ACRÍLICO para dar estanqueidade e dar um fundo com a mesma cor da textura.
- Aplicar o STONECRYL PREDIAL sobre o selador que foi aplicado sobre emboço ou concreto.
- Em paredes com imperfeições, nivelar com USI MASSA NIVELADORA ACRÍLICA para dar um acabamento perfeito.

PREPARO DA SUPERFÍCIE LINHA LITORAL OU REVITALIZAÇÃO:

- Fazer uma limpeza mecânica para retirada de manchas e sujidades, após a lavagem aplicar santinizante para total higienização com jateamento aspersão, pincel ou borracha sobre toda superfície. Deixar agir e secar em média horas.

VALIDADE/ESTOCAGEM:

- 1 ano em local seco e arejado;
- Empilhamento máximo de 3 unidades.

APLICAÇÃO:

1- Aplicar o USI SELADOR ACRÍLICO com rolo de lã e aguardar a secagem em um período de 1 à 3 horas.

Para aplicação manual, aplicar com a desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso), retirar o excesso do produto inclinando levemente a desempenadeira. Com auxílio de desempenadeira de PVC realizar o acabamento.

2- utilizar fita crepe para criar frisos ou aplicar sobre revestimento seco para disfarçar as emendas. Obtendo um painel homogêneo.

3- Ainda em estado plástico, conferir o acabamento final com desempenadeira de PVC branca em movimentos circulares, mantendo sempre limpa em água.

IMPORTANTE:

- Com incidências de chuvas, recomenda-se retardar a aplicação, pois a interpérie poderá causar manchas se a pega inicial não estiver consolidada.
- Pode haver diferença de tonalidade de lote para lote. Por isso recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.
- A aplicação do produto deve acontecer em temperatura entre 10 C° e 35 c° e umidade do ar inferior a 90%.
- Em dias quentes, evitar a aplicação do produto no período de maior calor.
- A remoção de respingos e sujeiras deve ser feita com água, detergente neutro e esponja macia.
- Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura afeta a qualidade final do produto.
- O perfeito desempenho do material depende de fatores alheios ao controle da USI MASSA, tais como preparo correto das superfícies, condições climáticas, técnicas de aplicação entre outros.
- Os produtos preservarão suas características desde que armazenadas corretamente e seguidas às instruções de uso.

